# **National**



# 品番 BF-260

〈リチウム電池CR2 1コ用〉

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使 いください。特に「安全上のご注意」は、ご使用 前に必ずお読みいただき安全にお使いください。 お読みになったあとは、大切に保管し、必要なと きにお読みください。

### 特長

FIELD PRO

- ●前ベースを回すと集光・散光の調節可能
- ●雨の中でも使える防濇横浩
- ●軽い! 約50 g (電池含む)

#### 上手に使って 上手に筋約

松下雷器産業株式会社

松下電池工業株式会社 〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号

電話(06)6991-1141 FAX(06)6991-1745

Printed in China BF260-841

トのご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を 未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次の ように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じ る危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明して

います。 この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される。

内容です。 この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す

る可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明 しています。

> この絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

- ■使用後はスイッチをLOCKかOFFにする
- ■使い切った電池は器具から取り出す
- 守らないと電池からガスが出ることが あり器具が破裂する原因となります。

# ∧ 注意

- ■電池は乳幼児の手の届かないところに置く 誤って飲め込むと胃を痛める原因と なります。
  - ●万一飲み込んだ場合には直ちに医師に相談 してください。
- ■電池の使用表示に従う
- ■定期的に点検する(点灯・液もれ)
- ■雷池を廃棄、保存するときは、①○ 端子部をテープなどで絶縁する
  - 守らないと電池の液もれ、発熱・破裂 の原因となります。

### 使用上のお願い

- ●万一に備えて予備電池、予備球をご準備ください。
- ●水中で使用しないでください。(防水機造ではありません)
- ●落下等の強い衝撃を与えないでください。
- 汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布 に含ませてふき取ってください。

# F手な使いかた





ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 松下雷器産業株式会社および松下グループ関係会社 (以下

「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・ 住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり お取り扱いします。

1.当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製 品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用さ せていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を 残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の 協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または 権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある 場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供い たしません。

2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。 3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただ きましたご相談窓口にご連絡ください。

●アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げ

の販売店または、表紙記載の「連絡先」までお問い合わせください。

雷池の入れかた

合マーク

電池ふた

CR2 1 =

電池ふた

# ■故障かな!?

スイッチを ON位置に しても点灯 しない

### 原 因・如 選 ●雷池が消耗している。 →新しい電池に取り替える。

- ●電池の入れ方が逆になっている。 →雷池の ① ○を正しく入れる。
- ●豆球が断線している。 →豆球を交換する。

点灯するがしん 暗い

- ●電池が消耗しはじめている。 →新しい電池に取り替える。
- 住占が合わ し ない
- ●光が散光状態になっている。 →前ペースを集光方向に回す。

ベルトの取り付けかた ●①~④の順にベルトをベルト受けに取り付ける ※②はベルト先端を 約3 cm飛び出させる ことにより(3) の操作 を容易にします。 ※4)でベルト を引っ張り、 たるみを なくします。 ベルト受け ベルト ●頭の大きさに合わせベルト調整する


# スイッチ操作のしかた



#### 各部のなまえと使いかた 付属品 集光/散光調整



## 照射角度の調整




### ②電池の ⊕ ⊖ の方向を正しく入れる ③ 電池ふたを閉める

①雷池ふたをはずす

- ●電池ふたと本体の合マークを合わせ、次の合マーク
- まで閉める

# 豆球の交換のしかた



## ■仕様 使用電池 リチウム電池 CR2 1コ (別売)

2.7 V 0.15 A ミニチュア球 1コ 使用豆球 (MB-27M15) 使用温度範囲 -20~40°C 20°C時 連続約5時間 雷池寿命 -20°C時 連続約3時間30分 使用時 本 体 部 外形寸法 約 幅50 mm×奥行40 mm×高さ45 mm

量 約50 g (リチウム電池 CR2含む)